



#	Ítems de mantenimiento	Tiempo en meses (Desde la fecha de compra)	1	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		Kilometraje recorrido	Lo que se cumpla primero											
			1.000	5.000	15.000	25.000	35.000	45.000	55.000	65.000	75.000	85.000	95.000	105.000
1	Cambio de aceite y filtro		I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
2	Correas de mando		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
3	Cables de encendido		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Correa distribución - * ¹ (Tiempo extra)		I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
5	Cadena de distribución (Modelos equipados)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Termostato - * ¹ (Tiempo extra)		I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7	Bujías de encendido		-	-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
8	Tapa de combustible - válvula de vapor y cañerías		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Refrigerante de motor		I	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
10	Filtro de aire		I	I	I o R	R	I o R	R	I o R	R	I o R	R	I o R	I o R
11	Aceite transmisión mecánica		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
12	Electrolito de batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Filtro combustible		I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
14	Cánister		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Pastillas y discos de frenos		-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Recorrido del pedal de freno y freno de estacionamiento		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
17	Líquido de frenos y embrague		I	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
18	Aceite de diferencial trasero		I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
19	Cañerías y mangueras de frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Dirección, terminales y anclajes de columna de dirección		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Suspensión delantera y trasera		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Estado y presión de neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Guardapolvos de ejes de mando y fuelles		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Rotación de neumáticos		I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
25	Balanceo de ruedas - * ² (Tiempo extra)		I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
26	Alineación de tren delantero - * ² (Tiempo extra)		I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Funcionamiento de luces, bocina, plumillas, sistema de audio y accesorios		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	Holgura de válvulas (verificar por ruido anormal y ajustar si es necesario)		Ajustar en caso de existencia de ruido anormal											
29	Emisiones de gases y funcionamiento de catalizador		I	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	Pernos y tuercas de chasis y carrocería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Sistema de aire acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	Mangueras y conexiones de sistema de refrigeración		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	Regulación del pedal de embrague		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
34	Conducto de escape y soportes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	Niveles (lava cristales, frenos, dirección, etc.) según corresponda		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
36	Aceleración y puesta a punto		I	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
37	Limpiar cuerpo de aceleración, sensores y actuadores		-	-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
38	Apriete de tapa de válvulas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
39	Revisar rodamiento central del cardán (modelos equipados)		-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
40	Revisar funcionamiento válvula PCV, mangueras de ventilación		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
41	Ajustar compresor de A/C o de equipo de frío (Modelos equipados)		I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
42	Revisión completa del equipo de frío o A/C y mantención (Modelos equipados) - * ³ (Tiempo extra)		I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Tiempo (HR)			1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0

Leyenda: **A** Ajustar **R** Reemplazar **I** Inspeccionar o cambiar si es necesario

NOTAS:

*¹ La correa de distribución en modelos que corresponda y el termostato se deben cambiar cada 55.000 km o 30 meses, lo que primero se cumpla.

(Tiempo extra total: 2 horas de mano de obra)

*² La alineación y balanceo agrega tiempo extra a la mantención. Consulte por este costo en el servicio técnico autorizado.

*³ Los vehículos equipados con equipo de frío -5°C deben realizar mantención, vacío y carga, cada 6 meses.

Consulte por este costo en el servicio técnico autorizado.

Importante: Este plan de mantenimiento ha sido diseñado para condiciones normales de uso. En cambio, para mantenimientos donde el vehículo es sometido bajo severas condiciones de manejo, debe realizar pauta definida en el manual de garantía y mantenimiento del vehículo.



#	Ítems de mantención	Tiempo en meses										
		Lo que se cumpla primero										
		1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Motor												
1	Cambio de aceite y filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Correas de mando	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
3	Cadena de distribución (ruidos anormales)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Holgura de válvulas (verificar por ruido y ajustar si es necesario)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Inspeccionar Bobinas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Bujías de encendido (Motor 1,8)	I	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
7	Bujías de encendido (Modelo 1,5T)	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
8	Tapa de combustible - válvula de vapor, cañerías y cánister	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Refrigerante de motor	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
10	Mangueras y conexiones de sistema de refrigeración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Filtro combustible	I	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
12	Filtro de aire	I	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
13	Emisiones de gases y funcionamiento de catalizador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Transmisión												
14	Aceite transmisión mecánica	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
15	Aceite transmisión CVT (modelos que aplique)	—	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
16	Guardapolvos de ejes de mando, homocinéticas y fuelles	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Regulación de embrague (solo si aplica)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Sistema de dirección												
18	Dirección y terminales (reaprete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Suspensión delantera y trasera	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Revisión funcionamiento EPS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Rodamientos de ruedas	—	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Rotación de neumáticos y balanceo de ruedas	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
23	Alineación de tren delantero (requiere tiempo extra, no en pauta)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Estado y revisión de presión de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Frenos												
25	Pastillas y discos de frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Recorrido del pedal de freno y regular freno de estacionamiento	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
27	Líquido de frenos y embrague	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
28	Cañerías y flexibles de frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico												
29	Revisar voltaje batería, estado de bornes y terminales eléctricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	Funcionamiento de luces, bocina, plumillas y accesorios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Sistema de aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	Limpiar cuerpo de aceleración y sensores	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Otros												
33	Filtro de polen en A/C	I	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
34	Pernos y tuercas de chasis y carrocería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	Conductos de escape y soportes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tiempo (HR)		1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0

Legenda: **C** Cambiar **R** Reemplazar **I** Inspeccionar o cambiar si es necesario

NOTA: La realización de alineación no está incluida en el tiempo de cada mantención.