

**HINO****GRUPO TOYOTA**

# PLAN DE MANTENIMIENTO SERIE 500 EURO V FC9JJ (1118)

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO X 1000 Km.

| 3 | 20 140<br>220 260<br>340 380 | 40 80 160<br>280 320 | 60 180 | 100 | 120 240<br>360 | 200 400 | 300 |
|---|------------------------------|----------------------|--------|-----|----------------|---------|-----|
|---|------------------------------|----------------------|--------|-----|----------------|---------|-----|

**MOTOR**

|                       |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-----------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Correas de ventilador | I |  | I | I |  | I | I |   |
| Holgura de válvulas   |   |  |   | R |  | R |   | R |

**CHASIS**

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engrase del chasis   | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Regular frenos y revisar desgaste de balata por mirilla                                      |   | R | R | R | R | R | R | R |
| Líquido de embrague  |   |   | I | I | I | C | I | I |
| Líquido de freno   |   |   | I | I | I | C | I | I |
| Líquido refrigerante (Leer Nota)   | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Líquido de dirección hidráulica  | I | I | I | C | I | C | I | C |
| Limpiar colador depósito líquido hidráulico  | I |   | I | I |   | I | I | I |
| Masa de ruedas (limpieza int. de tambores, cambio de gomas, retenes, engrase de rodamientos) |   |   |   |   |   | C |   |   |
| Desgaste disco de embrague y regulación  |   | R | R | R | R | R | R | R |

**LUBRICACIÓN**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite caja de cambios  | C | I | C | I | I | C | C | I |
| Aceite de motor y filtro  | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Filtro de aire<br>(según condición de trabajo primario cada 60.000) | I | I | I | C | I | C | I | C |
| Filtro de aire<br>(según condición de trabajo secundario 100.000)   | I | I | I | I | C | I | C | C |
| Aceite diferencial  | I | I | C | I | I | C | C | I |
| Filtros de combustible  |   | C | C | C | C | C | C | C |

**SISTEMA ELÉCTRICO**

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento de luces, bocina y instrumentos | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Nivel líquido baterías                         |   | I | I | I | I | I | I | I |

C: Cambiar | R: Realizar o Regular | A: Ajustar | I: Inspeccionar, Corregir, limpiar o Cambiar

Esta pauta está diseñada para utilizar los siguientes aceites:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Aceite de motor  | Mobil Delvac 1300 Super 15W-40 |
| Aceite caja  | Mobilube 1 SHC 75W90           |
| Aceite diferencial                                       | Mobilube HD Plus 85W-140       |
| Aceite hidráulico  | Mobil ATF D/M                  |
| Cambio filtro de AdBlue cada 3 años o 500.000 kilómetros |                                |
| Tipo de neumático  | 235/75R 17,5                   |
| Presión (PSI")   | 105                            |

El plan de mantenimiento se encuentra diseñado para unidades que trabajen en condiciones normales, (Transportes de largas distancias, tránsito principalmente en autopistas, y operación sobre caminos pavimentados y planos). Aquellos vehículos que operan bajo condiciones severas (Caminos no pavimentados, caminos polvorientos, operación en vías de montaña, operaciones y distribución de pequeño alcance, operaciones de trabajo en la ciudad), **las siguientes actividades deberán realizarse cada 10.000 Km.:**

A: Cambio de aceite de motor con filtro

B: Limpieza y/o cambio de filtro de aire

C: Mantenimiento y limpieza de frenos

D: Cambio de filtro de petróleo estanque (Chasis)

Esta pauta de mantenimiento preventivo solo considera como cambios los ítemes marcados con la letra "C" y se encuentran valorizados en la pauta de costos, todo trabajo adicional como rectificadores, reparaciones de luces, cambios de elementos no considerados en el periodo de mantenimiento, tendrán un costo adicional.

Si tiene dudas para determinar la condición de trabajo que desempeña su camión, agradeceremos consultar a nuestro departamento de Asistencia Técnica Fono: 27141700